



Montaż szpuleczki w bębnie

1. Umieścić szpuleczkę w bębnie, sprawdzić czy nić odwija się w kierunku pokazanym na rysunku.

① Nić

2. Przeciągnąć nić przez wyżłobienie znajdujące się w przedniej części bębna.

Przeprowadzić nić w lewo, pomiędzy blaszkami naciągu.

② Wyżłobienie

③ Blaszki naciągu

3. Pociągać delikatnie nić, aż do jej przeciągnięcia przez wyżłobienie boczne.

④ Wyżłobienie boczne

4. Wyciągnąć około 10 cm nici. Zamontować pokrywę chwytną. Patrz schemat nawlekania, znajdujący się na pokrywie chwytną

⑤ Nić

⑥ Pokrywa chwytna