

Wprowadzenie

Gratulacje.....	Strona 32
Zasadnicze części strony maszyny.....	Strona 32
Akcesoria.....	Strona 32
Dane techniczne	Strona 33

Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa	Strona 34
---	-----------

Podstawowe informacje o maszynie

Podłączanie maszyny do źródła zasilania	Strona 38
Dwuetapowy podnośnik stopki.....	Strona 38

Nawlekanie maszyny

Nawijanie szpuli	Strona 39
Wkładanie szpuli	Strona 40
Napężenie nici.....	Strona 41
Nawlekanie szpuli dolnej.....	Strona 42
Automatyczny nawleakacz igły	Strona 43
Podnoszenie nici szpuli.....	Strona 43

Szycie

Jak wybrać wzór	Strona 44
Pokrętko szerokości i długości ściegu	Strona 45
Szycie prostego ściegu.....	Strona 46
Szew powrotny / Usuwanie pracy / Obcinanie nici.....	Strona 46
Wybór wzoru ściegu streczowego.....	Strona 47
ścieg kryty.....	Strona 48
Szycie jednoetapowych dziurek na guziki.....	Strona 49
Przyszywanie guzików	Strona 50

Informacje ogólne

Instalacja przenośnego wysuwanego stołu	Strona 51
Mocowanie uchwytu stopki	Strona 51
Igła / Ustawienia fabryczne / Wykaz igieł.....	Strona 52
Płytko do cerowania	Strona 52

Konserwacja i rozwiązywanie problemów

Wkładanie i wymiana igły	Strona 53
Wymiana żarówki	Strona 53
Podręcznik rozwiązywania problemów	Strona 54

Zbycie	Strona 55
---------------------	-----------

Gwarancja	Strona 55
------------------------	-----------

Adres serwisu	Strona 55
----------------------------	-----------

Deklaracja zgodności	Strona 55
-----------------------------------	-----------